

文興高中大禮堂 投影機訊號切換

(因應訊號源錯判-調整步驟)

開關機鍵

選單鍵
MENU

選擇畫面切換
ENTER = 確定

